

Handleiding voor het instellen van winter- en zomertijd op een
Ericsson BusinessPhone centrale:

Op bedienpost intoetsen

1> *00#

2> toets SYSTEEM

3> Enter password 33333 2nd #

4> Enter command 6103 2nd #

5> Set hour min sec 2nd #

6> UUMMSS 2nd #

7> 12 H mode C (clear toets)

Handleiding voor het instellen van winter- en zomertijd op een
Ericsson VOX 5510 centrale:

Op bedienpost intoetsen

1> Prog toets (links)

2> F1 toets

3> Password 33333 bevestig toets (rechts)

4> 6103 bevestig toets (rechts)

5> bevestig toets (rechts)

6> UUMMSS bevestig toets (rechts)

7> Prog toets (links)